

LR4NX-FA 清扫方法

清扫位置图

Ghackl

清扫次数 建议用完一卷碳带清扫一次

滚轴



(重要)请清扫之前,务必取下碳带和标签,关闭电源,进行请扫。!!

1 拉开外壳



拉开机器外壳。

2 清扫打印头



用新的棉布沾上清扫液,对打印头进行清扫。

3 清扫滚轴



打印头

用新的棉布沾上清扫液,用手边旋转辊 轴边清扫。

4

清扫纸张感应器



将沾上清扫液的棉布在纸张感应器1的下方,按图示方向来回移动,擦拭掉污物。

用纸张感应器1为精密部件,不要太用 力擦拭,轻轻的擦掉污物。