




CT4-ex-RF 清扫方法

清扫位置图


清扫次数

纸张感应器

滚轴




打印头



(重要)请清扫之前, 务必关闭电源, 取下碳带和标签, 进行请扫。!!

1

打开上盖



按下开关扳手。可打开上盖。

2

清扫打印头

Check!



用新的棉布沾上清洁液, 对打印头进行清扫。

3

清扫滚轴

Check!



用新的棉布沾上清洁液, 用手边旋转滚轴边清扫

4

清扫纸张感应器



将沾上清洁液的棉布在纸张感应器的下方, 按图示方向来回移动, 擦拭掉污物。
纸张感应器为精密部件, 请不要太过用力